

二维用户设置手册

Barcode Scanner Quick Set Up

1. 恢复出厂值



Set All Defaults

注：扫描恢复出厂值条码会设置条码器所有参数到默认值状态。

2. 查看版本号



Version Information

3. 接口设置

USB 接口



USB Mode

RS232 串口接口



RS232 Mode

USB 虚拟串口接口 (2D)



USB COM Mode

注：USB 虚拟串口模式需安装驱动。

4. 结束符设置

添加回车 (CR)



Add Enter

取消回车



Remove Enter

添加换行 (LF)



Add Line Feed

取消换行



Remove Line Feed

5. 工作模式

手动触发模式



Trigger Mode*

IR 模式



IR 模式开启



IR 模式关闭*

2D Barcode Scanner

快速设置手册

Barcode Scanner Quick Set-Up V2.0

6. 波特率设置



1200bps



2400bps



4800bps



9600bps



19200bps



38400bps



57600bps



115200bps

7. 二维码环境配置 (2D)



图像反白



图像正常

8. 常见二维条码配置

PDF 417



PDF 417 开启



PDF417 关闭

Micro PDF417



Micro PDF417 开启



Micro PDF417 关闭

Micro QR Code



Micro QR Code 开启



Micro QR Code 关闭

Data Matrix Code



Data Matrix Code 开启



Data Matrix Code 关闭

9. 扫描枪测试条码

Code128



Abc56789

QR Code



Data Matrix

